

# SKiBeacon – Batteriewechsel

Battery replacement

Remplacement de la Batterie



**Mit Messer Beacon- Deckel aufklicken**

Open the Beacon- Cover with a Knife

Ouvert avec couteau le Beacon- Convercle



**Alte Batterie ersetzen**

Replace old Battery

Remplacer la pile usagée



**Beacon- Deckel zuklicken**

Click on the Beacon- Cover

Cliquez sur le Beacon- Convercle

[WWW.SOS.SKI/FAQ](http://WWW.SOS.SKI/FAQ)