

SKiBeacon – Batteriewechsel

Battery replacement

Remplacement de la Batterie



Mit Messer Beacon- Deckel aufklicken

Open the Beacon- Cover with a Knife

Ouvert avec couteau le Beacon- Convercle



Alte Batterie ersetzen

Replace old Battery

Remplacer la pile usagée



Beacon- Deckel zuklicken

Click on the Beacon- Cover

Cliquez sur le Beacon- Convercle

WWW.SOS.SKI/FAQ